

BEVEZETŐ

Mielőtt bárki is hozzáfogns az építéshez, feltétlenűl szükséges, hogy egyszer alapossn átolvassa azt a könyvet. Még akkor is szükságes ezt magtanni, ha a képzetlen építők előtt sok technikei részlet vagy áremköri megoldás nem is világos. Jelantéktelennak tűnő részletek fölött sem tanácsos étsikleni, mert ez esetleg későbbi sikertelenségak okozója lehet.

Bár a KIT céljs sz, hogy s számítógép nimbuszát lerombolje azzel, hogy bárki építhet ilyet a konyhaasztal sarkán is, megis érdemes szem előtt tertani, hogy mégiscsak egy bonyolult elektronikus eszközt készítűnk, aminek az árs sem csekély ahhoz, hogy kapkodás vagy figyelmetlenség miatt veszendőbe menjen-

Tehát FELTÉTLENÜL OLVASSA EL A KUNYVET ÉPITÉS ELŐTTII Sok sikert az épitéséhazi

> Lukács Jőzsef és Lukács Endre / fejlesztők /

MOKDOĖS

Memória rész


Alapvetően, további két részre bonthatő: e statikus részre /IC 1 - IC 6/ és a dinamikus részre /IC 8 - IC 18/.

A statikus részbe EPROM /2716 vagy 2732/ ill. RAM /5516 vagy 6116/ kerülhet. Hogy miből-mennyit hesznalusk, az a kiépitéstől függ.

A tokok mellett található jumperokat² az IC-k elesztesának megfelelően be kell állitani. A jumperokon memoria tipusán kívül azt is be lehet állitani, hogy a tápfeszültség a gép áramforresáról jöjjön, vagy egy bsépitett kísméretű akkomulátorról /8 1 - B 2/. CMOS-RAM-ot /5516 vagy öllő/ hasznélva akkumulátorral a gép kikapcsolva is megőrzi az adstot kb fél éven keresztül!

Mivel e rendszerben legalább 1 EPROM-nak kell lenni /legyen ez 10 l/ ott szükségtelen a RAM/ROM ill, a +5V/battery átkapcsolást biztosító jumper. Ugyanigy biztos, hogy agy RAM is lesz /IC 6 helyén/, ott tehat a RAM/ROM ill, a 2716/2732 átkapcsolás himnyzik.


Ezekutén lássuk részletesen is, hogy mi és hogyan állitható a jumperekkel.



• Jumper: /ugrás/ A NYAK-on elhelyezett "kapcsoló",amit forrasztópakával lehet "kapcsolni". Ha a jumperokba IC foglalatdarabokat forrasztunk, előkelőbb megolóashoz jutunk. Akkor U-alakra hajlitott drótdarabok ki-és bedugasával allitható a jumper.

A jumpereket egyébként bekeretezve jelőltük, és betükkel azonosítottuk.

Egy tokot kiválasztva az A,8,C jumperek jelentésa a kövatkaző:



A B jumper mint láthetó az IC 24. lebra +5V-ot kapcsol, vagy egy olyan feszültséget "ami a kikapcsolás után is kb 2,5 V merad. Ezt két sorbakötött gomb-akku /B l - 82/ szolgáltatja Wl átkötő dróton keresztül.

06 - 07 diódak a leválasztást, Rl2 - D8 pedig a töltést biztomitja.

A B jumper jobbra kapcsolva akkumulátort, balra + 5V-ot ad. Az A és C jumper a memoriák 21.lába: ez 2716 esetén +5V, 2732 esetén All cimvezaték, 2K x B RAM /5516, 6116/ esetén pedig a wR jel.

Az A jumper bal oldali állasa a 📆 jalet kepcsolja /5516 vagy 6116 HAM hasznalatakor/ a 21. labra; jobb oldali állása pedig a 2716-nak magfelelő +5V-ot ad, de C jumpar ilyankor NYITVA van.

Ha 2732-t kivánunk használní, akkor ez A jumper marad NYITVA és e C jumpert zárjuk.

Látható tehát, hogy az A - C jumperak nam függetlenek, egyazerra ceak egyikuk lehet zárval

Mint már emlitettük IC l és IC 6 mellett hisnyoznak bizonyos átkapcsolások.

IC l-nél ceak egy 1 AC jalút találunk. Ez jobbra 2716, balra 2732 állusában van.

IC 6-mál csak 8 jumpert talalunk, és ez a többivel azonos modon, a tápfeszültséget kapcsolja. IC 6-nál C jumper halyett D jelű van, da az mást állit : az E jumperrel agyütt az IC l - IC 6 közösített 20. labára a GNO-t, vagy az RD vezetéket kapcsolja.

He E zárva és D nyitva akkor ez 10-k az RD-t kapják. Alspesetben az a célszerű beállítás.

Azonban ha 5516-ös RAM-ot im használunk a 2D. lábnak földön kall lannia: D zárva, E nyitva.

Mint látható E és D egyídejüleg nem lehet zárve!

Usszefoglalva:

Tipus	A	9	С	Megjegyzés	
2716	jobbra	jobbra	nyitva		
2732	ny1tva	jobbra	zárva		
5516	balra	jobbra	nyitve		
5516	balra	balra	nyitva	nem felejtő	RAM
	D	Ε			
6116	nyitva	zárva			
5516	zárve	nyitva			

A memóriachipek angedélyezését IC 7 cimgenerátor -egy megfelelően beprogramozott PROM /TM 188/ végzi.

A PROM 5 cimvezetékéra a legfeleő cimvonalak kerülnek, a 8 adatkimenet pedig egy-egy IC-t engedélyez.

A cimgenarátort úgy kall beégetni, hogy minden cimre ceak ez ektiválni kivánt IC engedélyező jela, tehat a beirt edet megfalalő bitje legyan Ø értékű, mig az összes többi bit l legyen.

A cimgenarátor B eszközt tud engedélyazni: 6 memóriát /IC l = IC 6/ e billentyűzetet és a Video részt.

A bittak és az eszközök közötti magfeleltetés a következő:

TOK	1	2	3	4	5	6	KEY	VIDEO
eit .	6	5	4	3	2	1	7	ø
ADAT	85	DВ	EF	F7	FB	FD		FE

Alepesetben -f jumper balre áll- e cimmerátort e legfelső 5 cim vezérli. Ekkor e 64k-s cimmezőt 32 részre bontjuk. Egy rész 2k-s lesz.

Programozáskor minden rekeszbe kell be irni azt ez edatot, emi az éppen azon a cimen ezükeéges eszközt engedélyezi.

Ha F juapar jobbra áll. IC 7 legaleó cimbemenete egy D flipp-flopp /IC 35/ kimenetéről jön. Ez az un. benkewich-flag, ami nem más mint egy jelző bit, egy virtuális 17. cimvezeték. Ennek eegitségével 2 független 64k-e mezőt állithatunk elő. Ekkor e PROM péroe cimein az "eleplep" cim-kiceztése e páratlanokon pedig a "aásodik lep" cimei lesznek.

Természetesen ezt a bankswich-flag-et nekünk kell programmel a megfelelő pillanatban ki-be kapcsolni. Mint a kapcsolneből láthető. IC 35-ót e 7F I/O cim megszólítása az elaplapra, Az FF pedig e 2. lapra kapcsolja. Erra a PIO tárgyalásánál még vicezatérünk.

A két független cimkiosztámnak csak 64k RAM-ot tartalmazó rendszerben van jelentősége, mivel itt nem fér el a memória-mezóben e RAM mellett e ROM, a keyboard és a Video. Ezt úgy oldjuk meg, hogy az aleplapra 16k ROM-ot és 48k RAM-ot teazünk.

A aðsodik lapon újra létezik a 16k ROM, majd 32k RAM következik, és végül a ksyboard és a Video.

A 32k RAM olyan hogy: 4090-től 7FFF-ig ugyanez e RAM látezik. eint az elaplapon: 6000-től 8FFF-ig pedig az a lók, ami ez elaplapról kimeradt.

Az itt leirt cimkonverziót- IC 34 NANG-kapu eegiteégével érhetjük ol, he a G jumper zár a ven. /A jumper e NYÁK-on igy ven beállitva./

He C nyitve ven, ekkor e mamóriák agyforzén helyezkednek al mindkét lapon. Erre akkor van ezűkeég, ha e második lapon Ø-től kezdődő RAM-ot akarunk. /Pl CP/M esetén./ Ilyenkor a NAND-kapu ugyan noginvertzje ez Al5 cimet, de ez e memória ezempontjából lényegtelen. Most lássunk néhány példát különböző cimgenerátorokra és az ezeknek megfelelő memóriafelosztásokra.

FROM - C1M ADAT ESZKUZ CIM				
TE	PROM - CIM	ADAT	ESZKÜZ	CIM
NEY	1F	FE	VIDEO	Feøø - FFFF
1C 7F KEY EMBM = E7FF 1B 6F ORES OBMØ = D7FF 1A 6F ORES OMMØ = D7FF 19 6F URES CBØØ = C7FF 18 6F ORES CØØØ = C7FF 17 6F URES BBVØ = B7FF 16 6F URES BØØØ = B7FF 15 6F URES BØØØ = A7FF 14 6F ORES AØØØ = A7FF 13 6F ORES AØØØ = A7FF 14 6F ORES AØØØ = A7FF 12 6F ORES AØØØ = A7FF 12 6F ORES BØØØ = A7FF 12 6F ORES AØØØ = A7FF 12 0F ORES AØØØ = A7FF 12 0RES OØ	16	FE	VIDEO	FØØØ - F7FF
18	10	7F	KEY	E8ØØ - EFFF
1A FF URES	1C	7F	KEY	EØØØ - E7FF
19	18	FF	URES	D8ØØ - DFFF
18	1A	FF	URES	OUUU - D7FF
17 FF URES BBUB = 8FFF 16 FF URES BBUB = 87FF 15 FF URES ABUB = AFFF 14 FF URES ABUB = AFFF 13 FF URES 98BUB = 9FFF 12 FF URES 98BUB = 9FFF 12 FF URES 98BUB = 8FFF 14 FF URES 88BUB = 8FFF 15 FF URES 78BUB = 87FF 16 FF URES 78BUB = 7FFF 17 FF URES 68BUB = 6FFF 18 FF URES 68BUB = 6FFF 18 FF URES 68BUB = 6FFF 18 FF URES 58BUB = 5FFF 18 FF URES 58BUB = 3FFF 18 FF URES 3BUB = 3FFF 18 FF UR	19	FF	LRES	CSPP - CFFF
16	18	FF	URES	CØØØ - C7FF
15	17	FF	URES	8800 - 8FFF
14 FF	16	FF	URES	8000 - 87FF
13 FF URES 98\$\$\psi\$ - 97\$\text{FF}\$ 12 FF URES 9\$\psi\$ - 97\$\text{FF}\$ 11 FF URES 88\$\psi\$ - 85\$\text{FF}\$ 12 FF URES 88\$\psi\$ - 85\$\text{FF}\$ 14 FF URES 88\$\psi\$ - 87\$\text{FF}\$ 16 FF URES 78\$\psi\$ - 77\$\text{FF}\$ 17 URES 78\$\psi\$ - 77\$\text{FF}\$ 18 FF URES 68\$\psi\$ - 67\$\text{FF}\$ 19 FF URES 68\$\psi\$ - 67\$\text{FF}\$ 10 URES 68\$\psi\$ - 67\$\text{FF}\$ 10 URES 58\$\psi\$ - 57\$\text{FF}\$ 10 URES 58\$\psi\$ - 57\$\text{FF}\$ 10 URES 58\$\psi\$ - 37\$\text{FF}\$ 10 URES 38\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 10 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 11 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 12 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 13 TOK 29\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 14 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 15 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 16 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 17 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 18 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 18 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 28 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 29 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 20 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 21 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 22 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 23 TOK 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 24 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 25 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 26 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 27 URES 28\$\psi\$ - 27\$\text{FF}\$ 28 URES 28\$	15	FF	URES	ABØØ - AFFF
12 FF URES 9400 - 97FF 11 FF URES 8840 - 8FFF 10 FF URES 8840 - 8FFF 10 FF URES 7800 - 7FFF 10 FF URES 6800 - 6FFF 10 FF URES 6800 - 6FFF 10 FF URES 5840 - 5FFF 10 FF URES 5840 - 5FFF 10 FF URES 5840 - 5FFF 10 FF URES 5840 - 4FFF 10 FF URES 3840 - 4FFF 10 FF URES 3840 - 3FFF 10 FF URES 3840 - 3FFF 10 FF URES 3840 - 3FFF 10 FF URES 3840 - 2FFF 11 FF URES 3840 - 2FFF 12 FF URES 3840 - 2FFF 13 FF URES 3840 - 2FFF 14 FB 5.TOK 3840 - 2FFF 15 FF URES 3840 - 2FFF 16 FF URES 3840 - 2FFF 17 FF URES 3840 - 2FFF 18 FF URES 3840 - 2FFF 18 FF URES 3840 - 2FFF 18 FF URES 3840 - 2FFF	14	FF	ÜRES	AØØØ - A7FF
11 FF URES 8800 - 8FFF 10 FF URES 8000 - 87FF 0F FF URES 7800 - 7FFF 0F FF URES 7000 - 7FFF 0F URES 7000 - 7FFF 0F URES 6800 - 6FFF 0F URES 6000 - 6FFF 0F URES 6000 - 6FFF 0F URES 6000 - 6FFF 0F URES 5000 - 5FFF 0F URES 5000 - 5FFF 0F URES 5000 - 5FFF 0F URES 3000 - 3FFF 0F URES 3000 - 2FFF	13	FF	URES	98kg - 9FFF
10 FF URES 8000 - 87FF 0F FF URES 7800 - 7FFF 0E FF URES 7000 - 77FF 0D FF URES 6800 - 6FFF 0D FF URES 6800 - 6FFF 0D FF URES 5800 - 5FFF 0D FF URES 5800 - 5FFF 0D FF URES 5800 - 57FF 0D FF URES 5800 - 57FF 0D FF URES 5800 - 57FF 0D FF URES 3800 - 3FFF 0D FF URES 3800 - 2FFF	12	FF	URES	9000 - 97FF
## FF URES 78 78 78 78 78 78 78 7	11	FF	URES	8800 - 8FFF
## FF URES 7999 - 77FF ## URES 6899 - 6FFF ## URES 6899 - 6FFF ## URES 6899 - 67FF ## URES 5899 - 57FF ## URES 5899 - 57FF ## URES 5999 - 57FF ## URES 5999 - 57FF ## URES 4899 - 4FFF ## URES 3899 - 4FFF ## URES 3899 - 3FFF ## URES 3899 - 3FFF ## URES 3899 - 2FFF ## URES 2899 - 2FFF	1ø	FF	URES	8ØØØ - 87FF
ØD FF URES 68ØØ - 6FFF ØC FF URES 6ØØØ - 67FF ØB FF URES 58ØØ - 5FFF ØA FF URES 59ØØ - 57FF ØB FF URES 48ØØ - 4FFF ØB FD 6.TOK 4ØØØ - 47FF ØA FF URES 38ØØ - 3FFF ØB FF URES 3ØØØ - 37FF ØB FF URES 28ØØ - 2FFF ØA FB 5.TOK 2ØØØ - 27FF ØA FB 5.TOK 2ØØØ - 27FF ØB FF 4.TOK 18ØØ - 1FFF ØB FF 3.TOK 19ØØ - 27FF ØB FF 3.TOK 19ØØ - 27FF ØB FF 3.TOK 19ØØ - 27FF	ØF	FF	URES	78ØØ = 7FFF
ØC FF URES 6ØØØ = 67FF Ø8 FF URES 58ØØ = 57FF ØA FF ÜRES 5ØØØ = 57FF ØB FF ÜRES 48ØØ = 4FFF ØB FD 6.TOK 4ØØØ = 47FF Ø7 FF ÜRES 38ØØ = 3FFF Ø5 FF ÜRES 3ØØØ = 37FF Ø5 FF ÜRES 28ØØ = 2FFF Ø4 FB 5.TOK 2ØØØ = 27FF Ø3 F7 4.TOK 18ØØ = 1FFF Ø2 EF 3.TOK 1ØØØ = 17FF Ø1 DF 2.TOK Ø8ØØ = ØFFF	ØE	FF	URES	7999 - 77FF
Ø8 FF URES 5800 - 5666 ØA FF URES 5000 - 5766 ØB FF URES 4800 - 4666 Ø8 FD 6.70k 4000 - 4766 Ø7 FF URES 3800 - 3666 Ø6 FF URES 3000 - 3766 Ø5 FF URES 2800 - 2666 Ø4 FB 5.70k 2000 - 2766 Ø3 F7 4.70k 1800 - 1666 Ø2 EF 3.70k 1000 - 1766 Ø1 DF 2.70k 9800 - 9666	ØD	FF	URES	68ØØ - 6FFF
## FF URES 5000 - 57FF ## FF URES 4800 - 4FFF ## URES 3800 - 3FFF ## URES 3800 - 3FFF ## URES 3900 - 3FFF ## URES 2800 - 2FFF ## FB 5.TOK 2000 - 27FF ## 4.TOK 1800 - 1FFF ## 10FF 2.TOK 9800 - 9FFF	gc	FF	URES	6 000 - 67FF
## FF ORES 4800 - 4FFF ### FD 6.TOK 4000 - 47FF ### URES 3800 - 37FF ### URES 3800 - 37FF ### URES 3800 - 37FF ### URES 2800 - 27FF ### 5.TOK 2000 - 27FF ### 4.TOK 1800 - 1FFF ### 1.TOK 1800 - 17FF ### 2.TOK 9800 - 9FFF	Ø8	FF	URES	58ØØ - 5FFF
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	ga .	FF	URES	5000 - 57FF
## FF URES 3849 - 3FFF ## URES 3449 - 3FFF ## URES 3449 - 37FF ## URES 2849 - 2FFF ## URES 2849 - 2FFF ## 5.TOK 2449 - 27FF ## 4.TOK 1844 - 17FF ## 1 DF 2.TOK 4844 - 485FF	μ	FF	ORES	48ØØ - 4FFF
Ø6 FF URES 3ØØØ - 37FF Ø5 FF URES 28ØØ - 2FFF Ø4 FB 5.TOK 2ØØØ - 27FF Ø3 F7 4.TOK 18ØØ - 1FFF Ø2 EF 3.TOK 1ØØØ - 17FF Ø1 DF 2.TOK Ø8ØØ - ØFFF	ØB.	FD	6.TOK	4999 - 47FF
Ø5 FF URES 2800 - 2FFF Ø4 FB 5.TOK 2000 - 27FF Ø3 F7 4.TOK 1800 - 1FFF Ø2 EF 3.TOK 1000 - 17FF Ø1 DF 2.TOK 0800 - 0FFF	98.7	FF	URES	38ØØ - 3FFF
Ø4 FB 5.TOK 2000 - 27FF Ø3 F7 4.TOK 1800 - 1FFF Ø2 EF 3.TOK 1000 - 17FF Ø1 DF 2.TOK 0800 - 0FFF	<i>\$</i> 6	FF	ÚRES	3ØØØ - 37FF
Ø3 F7 4.TOK 18pp - 1fff Ø2 EF 3.TOK 1ppp - 17ff Ø1 DF 2.TOK Ø8pp - Øfff	Ø5	FF	URES	28ØØ - 2FFF
92 EF 3.TOK 1999 - 17FF 91 DF 2.TOK 9899 - 9FFF	Ø4	FB	5.TOK	2000 - 27FF
91 DF 2.TOK 9899 - 9FFF	Ø3 ·	F7	4.TOK	1800 - 1FFF
	Ø2	EF	3.TOK	1999 - 17FF
99 BF 1.TOK 9996 - 97FF	<i>9</i> 1	DF	2.TOK	øsøø – øfff
	ØØ.	BF	1.TOK	9999 – 97FF

2 K RAM

5 x 2 K EPRCM

PROM- CIM	ADAT	ĘSZKÖZ	CIM	PROM⊸CIM ADAT	ESZKUZ	CIM
1F	FE	VIDEO	F8ØØ + FFFF	lf FE	VIDEO	F8ØØ - FFFF
1E	FE	VIDEO	FØØØ - F7FF	le FE	VIOEO	FØØØ - F7FF
10	7F	KEY	E8ØØ - EFFF	10 7F	KEY	E899 ~ EFFF
10	7F	KEY	EØØØ + E7FF	1C 7F	KEY	E\$\$\$ - E7FF
18	£F.	URES	DBØØ - DFFF	18 FF	ÛRES	0800 - OFFF
lA	FF	URES	Dylyys = D7FF	lA FF	ORES	0999 - 07FF
19	FF	URES	C899 - CFFF	19 FF	URES	C8ØØ - CFFF
19	FF	ORES	CØØØ - C7FF	19 FF	URES	CØØØ - C7FF
17	FF	ORES	8899 - BFFF	17 FF	0RES	8840 - BFFF
16	FF	ÜRES	вøøø – 87FF	16 FF	ORES	89 00 - 87 FF
15	FF	ORES	ASUS - AFFF	15 FF	ÜRES	ASØØ - AFFF
14	FF	ORES	AØØØ - A7FF	14 FF	ORES	AØØØ – A 7FF
13	FF	ÚRES	98ØØ - 9FFF	13 FF	URES	9849 - 9FFF
12	FF	URES	9ØØØ - 97FF	12 FF	URES	94ØØ - 97FF
11	FF	ORES	8800 - 8FFF	11 FF	ÚRES	88µØ – 8FFF
1ø -	FF	URES	8999 - 87FF	. 10 FF	URES	8ØØØ - 87FF
ØF	FF	URES	78ØØ - 7FFF	ØF FF	URES	78¢Ø - 7FFF
ØΕ	FF	URES	7ØØØ - 77FF	ØE FF	URES	7ØØØ - 77FF
Ø0	FF	URES	6899 - 6FFF	ØD FF	URES	68ØØ - 6FFF
ØC	FF	URES	6999 - 67FF	ØC FF	URES	69 99 - 6 7FF
,0B	FF	GRES	58ØØ - 5FFF	Ø9 FF	URES	58ØØ - 5FFF
ØA	FF	URES	5ØØØ - 57FF	ØA F7	4.TOK	5999 - 57FF
Ø9	F8	5.TOK	48ØØ - 4FFF	Ø9 F8	5.TOK	48µ0 - 4FFF
øs øs	FD	6.TOK	4999 - 47FF	Ø8 F0	6.TOK	4ØØØ - 47FF
β7	FF	ORES	38ØØ - 3FFF	9 7 FF	URES	38ØØ - 3FFF
Ø6	FF	ORES	3ØØØ - 37FF	Ø6 FF		3999 - 37FF
ø5	FF	URES	2800 - 2FFF	Ø5 E.F		2869 - 2FFF
у5 94	FF	URES	2999 - 27FF	Ø4 EF		2ØØØ - 27FF
Ø3	F7	4.TOK	1800 - 1FFF	. 9 3 OF		1800 - 1FFF
ρэ Ø2	EF .	3.TOK	1000 - 17FF	Ø2 DF		1øøø – 17FF
	OF	2.T0K	øsøø – øfff	Ø1 9F		gagg - Øfff
Ø1	8F	1.TOK	1919 - 197FF	<i>Ç\$</i> 9F	1.TOK	9999 - 97FF
æ	-					J

4 K RAM 4 X 2 K EPROM

PROM-CI	IM ADAT	ESZKÖZ	CIM				
1F	FE	VIDEO	FBØØ - FFFF	PROM-CIM	ADAT	ESZKÜZ	CIM
18	FE	VIOEO	FØØØ - F7FF	FRATECTIV	MON!		~~.
10	7F	KEY	ESUP - EFFF	1F	FE	VIDEO .	FBØØ + FFFF
lc	7F	KEY	EØØØ - E7FF	. 1E	FE	VIOEO	FØØØ - F7FF
18	FF	QRES .	08ØØ - OFFF	10	7F	KEY	EBØØ - EFFF
lA	FF	ORES	0999 - 07FF	10	7 F	KEY	EU00 - 87FF
19	FF	ÜRES	CBØØ - CFFF	18	FF	ORES	osøø – DFFF
18	FF	URES '	CØØØ - C7FF	1A	FF ·	ORES	0000 - 07FF
17	FF	ORES	BBØØ - BFFF	19	FF	URES	CBØØ - CFFF
16	FF	0RES	BØØØ - 87FF	18	FF	' GRES	CØØØ - C7FF
15	FF	ÜRES	ABUD - AFFF	17	FF	0RES	88ØØ – BFFF
14	FF	URES	AØØØ - A7FF	16	FF	URES	8999 - B7FF
13	FF	ORES	98ØØ - 9FFF	15	FF"	0RES	A8ØØ - AFFF
12	FF	URES	9ØØØ - 97FF	14	FF	ÚRES	AØØØ - A7FF
11	FF	ORES	88ØØ - 8FFF	13	FF	URES	98ØØ - 9FFF
lø .	FF	URES	8ØØØ - 87FF	. 12	FF	URES	9øøø - 97FF
ØF	FF	ÜRES	78ØØ - 7FFF	11	FF	URES	88ØØ → BFFF
ØE	FF	ÜRES	7999 - 77FF	1ø	FF	ÚRES	8ØØØ - 87FF
ØD	FF	URES	68ØØ - 6FFF	ø _F	FD	6.TOK	78%Ø - 7FFF
gc .	FF	URES	6ØØØ = 67FF	ØE .	FD	6.TOK	7999 - 77FF
øв	EF	3.TOK	58ØØ - SFFF	ØO	FD	6.TOK	68ØØ - 6FFF
CA	F7	4.TGK	5000 - S7FF	' øc	FO	6.TOK	6¢¢øø - 67FF
Ø9	F8	5.TOK	4800 - 4FFF	98	FO	6.TOK	58 ØØ - SFF F
Øв	FO	6.T0K	4000 - 47FF	, 9A	FO	6,TUK	. 5ØØØ - S7FF
Ø7	FF	ÜRES	38ØØ ~ 3FFF	· 99	FD	, 6,TOK	48ØØ → 4FFF
9 6	FF	URAS	3ØØØ = 37FF	· 9 8	FD	6.TOK	4ØØØ - 47FF
øs	FF	ÛRES	28ØØ = 2FFF	97	FF '	URES	3 89Ø → 3FFF
Ø4	FF	URES	2000 ~ 27FF	96	FF.	ORES -	3ØØØ = 37FF
øз	OF	2.TOK	18ØØ - 1FFF	95	FF	URES	28ØØ + 2FFF
Ø2	OF	2. TOK	1000 - 17FF	64	FB	5.TOK	2ØØØ - 27FF
øl	8F	1,T0K	ØBØØ - ØFFF	93	F7	4.TOK	18ØØ = 1FFF
øg	BF	1.TOK	9999 - 97FF	92	EF	3.TOK	1øøø – 17FF
				9 1	OF,	2,TOK	øsøø – øfff
		8 K RAM	2 4 4 M EDDIN	, gg	BF	1.TOK	9999 - 97FF
		O K KAN	2 x 4 K EPRUM			<u> </u>	•

					•				
PROM-CIM	ADAT	ESZKÖZ	CIM						
					PR'OM-CIM	ADAT			
1F	FE	VIDEO	F899 - FFFF			-			
1E	FE	VIDEO	F999 - F7FF		1F	FE			
10	7F '	KEY	E899 - EFFF		1E	FD 7F			
10	7F	KEY	E999 - E7FF		10				
18	FB	URES	08/9 - OFFF	,	10	FD .			
1A	FB	ORES	` DØØØ = 07FF		18	F8	1 110		h
19	F7	ORES '	C8ØØ - CFFF	1	1A ,	FD	1. LAP	CIM	2. LAP
18	F7	ÛRES	C888 - C7FF		19	F7	6 704	1000	Tunava I
17	FF ,	0RES	8800 - BFFF		18	· FD	6.TOK	FØØØ - FFFF	AIDEO
16	FF '	ORES	8999 - 87FF		17	FD	6.TOK	EØØØ - EFFF	KEY
15	FF	ÜRES	A899 - AFFF	,	16	FD	6.TOK	DØØØ - OFFF	5.TOK
14 -	FF	ORES	AØØØ - A7FF		15	FD	6.TOK	CØØØ - CFFF	4,TOK
13	FF	URES	98øø - 9FFF	*	14	FD	6.TOK	BØØØ - BFFF	6.TDK
12	FF	ORES	9999 - 97FF		13	FD	6.TOK	AØØØ - AFFF	6.TOK
11	FF	ÜRES	8899 - 8FFF		12	FD .	6.TOK	9 9 99 - 9FFF	6.TOK
10	FF .	ORES	8999 - 87FF		11	FD	6.TOK	8999 - 8FFF	6.TOK
ØF	FD	6.TOK	7899 - 7FFF		19	FD	6.TOK	7ØØØ - 7FFF	6.TOK
ØE	FD	6.TOK	7ØØØ = 77FF	•	ØF	FD	6.TOK	6000 - 6FFF	6.TOK
ØD	FD	6.TOK	68ØØ - 6FFF		ØE '	FD	6.TOK	SØØØ - SFFF	6.TOK
ØC	FD	6.TOK	6ØØØ - 67FF		ØD	FD	6.TOK	4999 - 4FFF	6.TOK
Ø8	FD	6.TOK	5800 - SFFF	. 1	ØC .	FD	4.TOK	3ØØØ 3FFF	6.TOK
ØA.	FD	6.TOK	5000 - 57FF		98	FO FO	3.TOK	2009 - 2FFF	6.TDK
Ø9	ro	6.TOK	4800 - 4FFF		ØA	FD	2.TOK	1999 - 1FFF	2.TOK
98	FD `	6.TOK	4998 - 47FF		9 9	FD FO	1.TOK	yyyy - yfff	1.TOK .
97	F7	4.TOK	3899 - 3FFF		. ø8 ø7	FD ,			
ø 6	F7.	4.TOK	3ØØØ = 37FF		. ø6	F7			
øs	EF '	3.TOK .	28ØØ - 2FFF		ø 5	, ED	48 + 16	K RAM. 4x4	K EPROM
94	EF	3.TOK :	2999 - 27FF		Ø4	EF			
<i>9</i> 3	DF	2.TOK	1800 - 1FFF		ø3	DF "			
ő 2	DF	2.TOK	1000 - 17FF		Ø2	DF .	*.		
. Ø1	BF	1.TOK	9899 - 9FFF		· g1	BF			
øø	₽F	1. TOK	9499 - 97FF		gg -	BF			
		*	PPP P		,	·			

h-				
PROM-CIM	ADAT		•	4
1F	FE		• •	
1E	FE			
10	7F	:		
1C	7F			·
18	FD			
la	FB	1. LAP	CIM	2. LAP
19	FD			
18	F7	VIDED	FØØØ - FFFF	VIDEO
17	FD	KEY	EØØØ - EFFF	KEY
16	FD	5.TOK	DØØØ - DFFF	6.TOK
15	FD	4.TDK	CØØØ - CFFF	6.TDK
14	FD	6.TOK	8999 - 8FFF	6.TOK
13	FD	6.TOK	AØØØ - AFFF	6,TOK
12-	FD	6.TOK	9000 - 9FFF	6.TOK
11.	FD	6.TOK	8000 - BFFF	6.TOK
10	FD	6.TDK	7999 - 7FFF	6.TOK
ØF	FD	6.TOK	6ØØØ - 6FFF	6.TOK
ØE	FD	6.TOK	5ØØØ - 5FFF	6.TOK
ØD .	FD	6.TOK	4999 - 4FFF ·	6.TOK
øс	FD	4.TOK	3000 - 3FFF	6.TOK
Ø8	FD	3.TOK	2000 - 2FFF	6.TOK
ØA	FD	2.TOK	1000 - 1FFF	6.TOK
Ø 9	FD .	1,TOK	урур – деге	6.TOK
Ø8	FD			
Ø7	FD			
9 6	F7		•	
Ø5	FD			. 1
94	EF	56 K R	AM, 4 x 4	K EPROM
ø3	FD			
Ø2	DF 1		•	
Ø1	FD -	CP/M-he	ız ,	
98	8.F			1

Végül szót kell ejteni e dinamikua RAM-részről is.

Ez úgy kapcsolódik az alapgéphez, hogy a gép nélküle ia, néhény atatikus RAM-mel is működöképes.

A dinamikus RAM rész ha szükségtelen, egyszerűen lehagyható /levágható/.

A D-RAM-ok IC 5-on karesztül caatlakoznak a géphez, tehét annek e toknak a CS jelét kapje engedélyezésre a D-RAM.

Ha D-RAM van a gépban, IC 6 helyére nem szabad sammit tenni!


A D-RAM-okhoz azükségea multiplexelt cimvonalakat IC 16-17 éllitje elő. Ide 74LS157, 74LS257 vagy 74LS258 egyarént hesznélható, A multiplexereket IC 18-ből /74LS32/ felépitett késleltető logike vezérli. Az ebben szereplő C14-R26, C13-R25 RC tegok időzítése nam kritikua, a 200 Ohm = 300pF körüli párositások mind jók, még e 300 nS ciklusidejű RAM-hoz is.

Maguk e D-RAM-ok /IC 8 - IC 15/ 4116 ill. 4164 tipusúak lehetnek.

4116-nél 16k-a leaz a gáp és ekkor szűkaég van a +12, -5Vot előéllító transzverterre is.

4164 esetén 64k-s gép épithetó és ekkor a transzverter elmarad.

A két tipust U, T, V jumperokon lehet beállitani e következő módon:



TRANSZVERTER

A transzverter T4 - T5 tranzisztorokból és a hozzá ceatlekozó RC elemekból felépített oscillátorból áll. Ez egy hangfrekvenciás transzformátorhoz ceatlekozik, aminek e szekundar oldalén levő tekerce jelét egyenirányítva és szürve kapjuk a szükaégee feszültségeket.

A - 5V-nál egy zéner-diocém stabilizálást alkalmaztunk, mig a + 12V-ot közvetlenül vezetjük e RAM-hoz A +12V nagy-eégérm áltelában nemkényea s 4116, da egy igényesebb megoldásban beültsthető egy +12V-oe stabilizátor /7812/ ie. Ekkor viszont valamivel nagyobb szekunderfeszültség szük-ségee, ezért kb 15-20 menettel többet kall feltekercselni.

A transzvertarben található mág egy tekerce, ée egy nagy kondenzátor ie. Ezek a +5V szűrését biztosítják. A tekerce lehet a készen kapható 100 /uH-lmH induktivitás vagy egy darab ferritmegon 20-40 menet. A kondenzátor pedig legelább 470 /uF vagy mág több.

A transzverter által előállított feszültságek nem közvetlenül hanem W2 ée W3 átkötő drótokon keresztül jutnak el e memóriákhoz. Igy élesztés során mód van a transzvertert különválasztani ás magában bevizegálni.

VIDEO RÉSZ

A video réaz ezerkezetileg tovább bontható ezámlálókra, ezinkronáramkórökre, Video-RAM-ra, karaktergenerátorra, eorositó echiftregiazterre, ill. e Video-RAM-hoz tartozó buszmeghejtóra és cimmultiplexarre.

A kép előállításahoz szükeéges 12 MHz órajelet IC 36 /74LSO4/ állítja elő.

Ezt IC 32 /74LS74/ kettővel osztja, és ez kerűl IC 26 /74LS393/ ezámlálóba. Ez egy további D flipp-flopp /IC 31/ felhasználásával összesen 384-gyel osztja le a 6NHz — et.


A törlés kikapuzását IC 30 végzi.

Az IC 26-os utolsó 6 bitje az egy soron belüli karaktoreket számolja. Ezek a jelek s multiplexeren keresztül s Video-RAM cimbemenatére jutnek.

A sorszinkron jelet IC 31 kimenatének és az IC 26 megfelelő jeleinek IC 29-el történő összekapuzásával nyorjük.

1C 31 Q kimenetét felhasználjuk a Videojel előállítúsának engedélyezésére is. Ez a jel határolja be visszintesen a látható képmezőt,

A sorszinkronnal kapcsolatos jelek ez ábrán láthatók.



A képszinkron az előzőhöz nagyon hasonló módon keletkezik.


A sorszinkron jelet az IC 27 /74LS393/ és az IC 31 D flipp-flopp 32G-szal osztja.

A törlésze itt is sz 10 30-st használjuk.

Az IC 27 első 3 bitje /emi 8 sort tud leszámolni/ a karaktergenerétorba megy, a felső 3 cimbitre. A további 5 bit a korábban emlitett multiplexeren keresztül a Video-RAM cimvonalsira kerül. tehát az alfanumerikus aorokat szémolja.

A képszinkron, a sorszinkronhoz hasonlósn keletkezik IC 29 segítségével.

Az IC 31 D flipp-flopp Q kimanetét / 9.láb/, ami fűggőleges irányban határolja a képet, azintén felhasz--náljuk a Vidao-jal előállitásának angedályazésére is. A képszinkronnal kapcsolatos jelalakokat az ábra mutatja:



A kép tartalma a Video-RAM-ban ven. Ennek címvezatékei, egyrészt mint láttuk a felfrissítő számlálóról árkeznek, másréazt pedig a processzor címbuszáról.

A kiváleeztáat 3 db 2-ről 1-re multiplexer vágzi /IC 23-IC 25/.

Az átkapcsolójel e Video-RAM kiválaeztóvezetéke VS " ami a cimdekóderból jön. Ez alapesetben Hi ás ekkor a Video-RAM cime a azámlálóról jön.

Ha viezont a Video-RAM ki van válaeztva, a multiploxor rákapceolja a Video-RAM-ot a procesazor cimbuszára. Ezzel egyidőben IC 19 /74LS245/ buszmeghajtót is engedélyezzük, ami a WR jelnek megfelelően irásra vagy olvasásra a Video-RAM kapcsolja az adatbuszt is.

A processzor tehát bármit beirhet, ill. kiolvaehat a Video-RAM-ból. de ha ezt nem teszi, akkor egy autonom frissitó-szemláló aorban előveszi az adatokat és kiküldi a sorositóba, majd a TV-re.

A Video-RAM-ból azármazó adat soroaitás előtt IC 21 /2716 EPROM/ karaktergenarátor alsó 8 cimvezetékére kerül-

A karaktergeneretor további 3 cimmel, ami a sorszámlálóból jön, átalakitje a karakterek kódjeit olyan adatokká, emi sorpaitva már a betük képét adja.

A soroeitást IC 22 /74165/ végzi.

Párhuzemos bemenateiro-, e karektergenarátor adata kerül. Órajela l2MHz, a beirást pedig IC 28-ból /74LS20/ származó Shift/Load jal végzi. Ebben benne ven a korábban emlitett 2 képhatároló jel, e Vidao-RAM kiválasztó jele, ill. olyan jelek, amik a párhuzamos adat boirásának helyes fázisát biztosítják.

A azinkronjeleket és a Vidao-jalet a D 9 = D 11 diódákon keresztűl összekeverjűk, és agy szinteltolóhoz vezetjűk. Ez a P1, T2 elemekből álló áramkör ven hivatva a halyes jel/szinkron arány beállítására.

Q jumper átkapcsolásával mód van a képtertalom invertálására is.

Lahetőaég ven a video-jel nagyfrekvenciás modulálására is, azonban e normál TV-k sévszélaasége kevés ahhoz, hogy a 64 kirajzolt betű tökéletes minőségben látszódjon. /Hogy mágis lehessen jó minőségben normál TV-t haeznélni, lehetőség van 32 kerakterre ceökkenteni az eredeti 64-es ezélességet.

Ezt 3 jumper / I, S, H/ beállitásával érhatjűk el.

ipus	I	S	Н
2 betű	fel	jobbra	jobbra
4 batü	le	balra	balra

Látható, hogy a 32 kerakternél a legnagyobb frekvenciájú ezémlálójel-ről jövő cimet hagytuk el, eminek a multip-lexer másik oldalán az AØ cimvezeték felel meg. Tehát a processzar felől nézve ez AØ cim érdektelen lesz, vagyia csak minden második bájt értékes a Video-RAM-ban.

Mivel ez a kihagyott cim végül is a Video-RAM 10. cimbemanetére jut /általéban érdektelen, hogy konkrétan melyik cimvezeték a RAM-IC, mely cimbemenetére kerül/. Ezért 32 betű esetén elég lk-8 bit /4118, 4108/ RAM-ot használni.

A fennmaradó bemenetet mindig Hi-be kell kötni, mert a szoftver automatikusen elvégzi a 32/64 ellenőrzést, és ennek megfelelő betűt ir egy sorba.

A 32 karakter már alkalmee arra, hogy nagyfrekvenciée modulétorral antennabemenetről is jó képet kapjunk.

A modulátor-részt célszerű kis fém dobozzal körülvenni. Ekkor jelentősen csökkennek a zavaró ki-és bahatások. Nem esett még szó az L, K és J jumperek jelentéséről.

Ezek egy további bővitési lehetőséget előlegeznek meg.
Ezek segítségével mód van a video-rendszer olyan átalakításéra, ahol egy karakter nem 8, hanem 12 TV-sorból
áll. Ezt tovább nem részletezzük, mert az ehhez szükséges
aoftver még nem készült el.

KEYBOARD - MAGNO RESZ

A billentyüzet lekérdezését ezoftver-uton végezzük. Az ehhez ezükséges hardver IC 38 /7445/ dekóderből és IC 37 /74LS257/ multiplexerből áll.

A dekóder 4 címbemenete az Al - A4 címbitekről kap jelet, a 10 dekódolt kimenet pedig a keyboard-csatlakozóra /J 4/ megy.

Alapesetben a 10 dakódolt kimenetből 8-at használunk fel.

Az előírt /7445/ open kollektoros kimenetű. Erre azért van szűkség, mert több gomb egyidejű megnyomása róvidre zérhatná a kimeneteket. A védelmet open kollektoros IC hijján diódákkal is megoldhatjuk. Az egyébként teljesen ekvivalene 74LS42-t hesználva az IC és a keybosrd-csetlakozó közé 8 vagy 10 diódát is be kell ültetni katoddal IC 38 felé.

Ekkor viszont a forrasztási oldalon át kell vágni a diódékat egyébként rövidre záró 8 vagy 10 vezetéket.

Az imént leirt dekódolt jelek a keyboard-mátrix sorait hajtják meg.

Az oszlopokról jövő jeleket R3 ellenállás-sorral +5V-hoz húzzuk, majd 1C 37 /74LS257/ 2-ről 1-re multiplexer bemeneteire vezetjük.

A multiplexer adatkimenetei az adat-Bue alsó 4 bitjére mennek, az engedélyezés pedíg a KS jei, ami IC 7 cimdekódertől jön.

Az adatválasztó bemenet a legalsó cimbit; AØ .

Ezekután látható, hogy a keyboardról jövő 8 bitet csak 2 részletben tudjuk beolvasni: a páros címen a keyboard alsó 4, páratlan címen a feleő 4 bitja látszik. Figyelem: a bejővő bitek minden esatben s bejőtt adst alsó felében leaznek!

A keyboard dekódolása tehát a keyboard-terület alaó 16 /vagy 20/ cimének lekérdezésével történik. A kayboard-mátrix a függelékban látható éajazt ia lerajzoltuk, hogyan látazik ezja gépből.

Vegyük észre, hogy a CAS IN és a SYNC IN jelü mátrix-pontok a billentyűzeten nem találhatók meg. Ezek csak belülről, a gép azempontjából látszanak gomboknak, ezek valójéban inputbitek, asinek csak a lekérdezése azonos a keyboarddel.

Az egyik input bit a "SYNC" elnevezésű – egy ~ 50 Hz-es szink-ronizáló jel. Ez nem más, mint a korábban említett képhatá-roló jel. A gép ebből tudja megállapítani, hogy mikor van képfriasítés, ill. ez szolgáltat időslapot a keybosrd per-gésmentesítéséhez a cursorhoz és a hangkeltéshez ie.

Az IC 31-ről jövő képhatároló jelet IC 34-gyel kapuzzuk /caak az adott aor lekérdezésekor lehet aktív a kimenet/ és D2 diódával választjuk el a többi gombtól.

Az előzővel azonos módon történik a másik bit a kazettás magnó bemenet beadásais.

ltt a kapuzást IC 34 nam egy billentyűsor jelével végzi, hanem a hengbittel, amit a LGAD elején a Hi-be teazünk, áa caak a végén állítunk vissza.

A keput átkötő C2 kondenzátor egy ezürést biztosít, mig a kepu bemenstére a magnóról jövő jel kerül.

Ez a jel D jumperon keresztül direkt a magnóról vegy egy műveleti erősítőn keresztül jön. Nagyjelű magnókimenet esetén /kb. 2V/. a dírekt caatolás a biztonságosabb. Mig kis jel seetén csak a műveleti erősítő alkalmazható. Az IC 38 /748 vagy haaonló / hiszterézisea komparátorként működik. A komparálási színt potméterrel vagy R 10 - R 11 ellen-állásokkal állítható be körülbelül féltápfeszre,

M és N jumperek megfordításával az áramkör invertálóból nem invertálóba is átállitható, ha erre szükség adódna.

A 748 biztonságos működáséhez szűkség van néhány V-os negatív feszültségre is. Ezt a sorszinkron jel differenciálásával / C7/ és D 12 - D 13 diódákkal történő egyenirányitésával nyerjűk.

C 6 ezt a negativ feszültséget szüri,

felelő hangerőt is.

Rátérve a hagkeltásre először vizsgáljuk az IC 35 O flippflopp-ot. A beiró bemenetre a KS keyboard kíválasztó jel kerül, az adatbemenetre pedig az A7 cimvezeték. Ha tehát a key-terület alsó 80 /Hex/ bájtját szólítjuk meg. a hangbit-elacsony lesz /ez az alapállapot/. Mig ha e felső 80 bájtot, akkor a hangbit l lesz.

A hang tahát úgy keletkezik, hogy ezt a bitet föl le kap-csolgatjuk: hol øø-at, hol 80-at megszólitva a keyboard mezőn.

A hangbitet R6, R7, C5 osztó és szűrő körön keresztül magnúkimenetnek is használjuk. Itt a magnók line-kimenetének megfelelően kb. 100 mV nagyságú jel keletkezik.

A hangbit jele agy tranzisztoros / TS / meghajtót is vezérelami a hangszórót táplálja. Ez a gépbe beápitve, elsősorban visszajelzésre szolgál.

Itt a hangszóró impedanciája nem igazán lényeges, az R 16 soros ellenállás megvédi a meghajtót ill, beállitja a meg-

PIO RÉSZ

Gyakorlatilag agy darab alkatrészből a párhuzamos input output PIO IC-ből áll /IC 41, Z80 PIO/.

Az IC működéséhez szükséges jeleken kivül / Ø, MT, RĎ, TORQ, TNT/, néhány cimvezeték is megy a PIO-hoz.

Az Aß cimvezeték az A/B portot, az Al-pedig a Control/dete regisztereket választja ki.

A PIO angedélyazására az A6 cim szolgál, /Ha az LO csak akkor lehet kiválasztva a port. Ezek után az I/O cimak falosztása a következő:

Látható, hogy a baépítatt PIO nincs taljas-an dakódolva, 16-szor agymás után ugyanúgy látazik sőt /hax/ 80-tól kazdva újra meglamátlődik. Ez pazarlás, de még igy ie marad bövan dakódolatlan I/O cim 40-től 7F-ig ill. CØ és FF között külaő bővitásakra is.

Mér korabban emlitettük, hogy az TORQ jelet és az A7 cımve→ zetéket - 64K RAM, vagy floppy drive esetén IC 35 bankswich kapcsolésára is használjuk. /lasd a memória részben!/

Ennek megfelelően az első memórialapon csek a \emptyset -tól 7F-ig terjedő I/O cimek hasznalhatók, mig e mésodik lapon csak a 8Ø-tól FF-ig levők, Ellenkező esetben a bankswich lapot váltanal

A beépitett PIO, mivel nincs teljesen dekódolva, mindkét lapról elérhető és célszerű a további külső I/O bővitéseket is dekódolatlanul hagyni A7 szerint. Igy azok is elérhetők lesznek mindkét lepról. A programok a bankswich átkapcsolására a 7F ill. az FF I/O címeket hasznélják, tehát bővításkor gondoskod-ni kell arról is, hogy a külső PIO na legyen aktiv azak-ra a címekra.

A PIO INT kimenete a processzor INT bemenetére kerül, igy lehetőség van külső interrupt-kérések PIO-val történő lekezelésére is.

Ugyanerra az INT bemenetre P jumpar és 014 dióda közbeiktatásával állandó ~50 Hz jel csatlakoztetható. Igy lehetséges állandó ~50 Hz időalap /pontosan 48, 8281 Hz/ biztosítására is, ami adott esetben igan hasznos lehet.

ALKATRÉSZEK

Mivel a gép flexibilie ezerkezetű -mint shogy ez a működési leirésból is létszik- különböző véltozatokban is megépithető.

Memóriája 2K-tól 64K-ig 2, 4, 6, 8, 16, 64K-a lépésekben- terjeszthető ki. Ugyanigy választható a soronként 32 vagy 64 betűt kiíró változat magépitése is, és a párhuzamos interface a PIO is fakultativ.


Mivel s különböző kiépitettségű változatokhoz eltérő alkatrészek is szükségesek, ezért az slkatrészlistába minden alkatrész mellé odeirtuk, hogy az melyik változathoz kell. Ami mellett nincs megjegyzéa, sz mindegyikhez szükséges.

A HOMELAB III ALKATRĖSZJEGYZĖKE

7 "	OWIELD III A	LAATAESZSEG TZEKI	-
POZ.SZÁM	TIPUS .	MEGJEGYZĒS .	AR [BAccolt1)
10 3 - 10 11 1	271 n. 33 33, HH A	INTO Y SELECT S. JO SEGUIDS BY EPROM	280/300/818
IC 3 1 1	TMI III, 100268	man la tarda a llarto seve	190
IC 8 - IC 33	0103, 0164 38(S183, 233, 368	38 rage 648 - r gapties anna dis amelica RAM-box	360, 800
IC IU	JH1 5 2)	Ciall amamilys Rapi-has	20
IC 18	2015303 3818,3134	32 6140/101 194460 4118	30
IC 3I a	3331	Antaliargas as liners all hadgatyo	210
IC ZZ IC IJ	3 HI 51 3 3, (H 33 3 3 n (H n 3 3), 3 n 2 H z '		40 30
IC 24 - IC 28 IC 38 - IC 13	74, 182, 353, 368		36
IC 38 - IC 13	341.5383 741.52g		50 20
1C 36	I II II GIII		7,0
IC 31 32	361 STE 361 804		30
1G 34	711 LS00		20
IC 38	301528 701504		30 20
10 37	7015257		30
IC 38	30LS02, 744% 788	levibbi i diódèral 311,542	30 30
IC 40 s	349, MIC3480, U346		3001500
IC II I	760 - 310, USSA 7608	tings haterile (+ SV exac.)	210 30
a a logialatha Batt			30
	2,7 .31, 10,		
13	8C383 \$43 3N221 8		. и
T2 T3	BC182 184,543 R 8790. [8C183]	eenniegan (N223) nank een duit en hag	10
38 - 19	2N2218	seel III 13-hos	33
O Hangaanić	1 2 M Ka Burro. 8 Dhm-(Al Igilai)	Lumina ing tegyes	200
miniphapani4	há milar n tipa a	r minel and tad ten	40
C1 C2 C3 C4	3a3-10a3 3a3-33a3 10a3-13a3 0 3+f-1af 300nf-0.1a3 100nf-0.1a3		
i i	10 3 3 3	assil 1 0 39-hez	7
	300mF -0.1 3		71 Stillegår
či – 67	15 = 225 J	sasa IC 38-bea sasa magulasashaa	E
CI	In II - 22n J Jof - 13of I = 1 - 33n J IOH IBOP JOON 300p J ION	assa maguillaci hoa assa mi guillaci hoa	_
I CI 2 .	10mf 1mgQF	ETTE DITEMBLE RAM-box	
CIL	100nf -0 a Jul	THE STEP TO STATE OF THE STATE	
C13 — #32	3 2nF 2.3n3 3 EnF	care Bill-nos care Bill nos eare ell 3 hos	
C13 — C30	100µf —330µ3 3000µ3	1110 00 U.O. I	
	Basical BZ: II - I CON II Bai Ami	in, vaga 9 2,40 -0 83,40 anngglani3) i iyuadali	
#### 001 # 1#1 01 0# 1 # -	-14 go Mássables		
03 = 017, 038	INTER(INTERIOR)	bermilain Britissa	3
03 = 017,018 04 = 03 03 = 03 011 = 033		ees 6 IC 28-hee eest s feerwalds shou	
DI 1 - D33		Bart IC 28 ton Brok & Jumper ghrössign	
DIN - DIN		anna Branmaun (AAA-Ann anna III I a-Ann	
DIZ	3 IV rames	BARB BILL NO.	15
DIE		AALA ALIE NEA	
41	13 135 38 Here	Vagy 6 HIT See Hol Cassa Is Hus	
R3 R3	15 335 36 Hara 0 4 5 16 1 ma 1 4 2 16 11 ma	vága di in beá bil i orașana ava	20 30
A II		ABMS MITTEGER FOLS PROFILE SAS	Ja
88	100 - 110 1 -2 28 64 6 150	#21## =50 - 1 00	
AZ All	64 K 1 5 Q H		
AII AIS	Q -22 D -22 	1 1 1 1 1 3 1 - had	
NI)	4.3K - 22H	essa (C 33 bee sum (C 33 bee sum (C 33 bee ees (C 31 bee	
833 — RIA	4.3K — 22H 3H — 3 3H 3H — 00H 120 — 3 3K 33 — 13	ann I ill. Guyunadhi orhan	
N13	13Q ← 3 3K 33 − 113		
MIT - ROO	18 10 H 18 10 K 170 10 K 10 33	ess midulitabas	
I RIG	170 - a to	ass modulations	
M33 - M33	10 -35 1170 -1 114 111 -4 74		£1/0s
RZH ++ RJB	110 - 120	EEE DIEEMING AS M-661	<u> </u>
821 828 — 838	330 470 38 4 38 33 88	seed Dissemble & &A. hos	•
830 831 833 824	33-18	1118 BIII - FOR 1118 BEII - FOR C48 BII - FOR	
AZ 4	3.3H - 3 3K 1H - H 1X HOD I- 32X	Lummer	
	227 - 1928		

PRAKTIKUS TANACSOK AZ ALKATRÉSZEKKEL KAPCSOLATBAN

- 1. Az ellenállás és dióda erős igénybevételre eltörik.
- A kerámiakondenzátoroknak az előzőnél kevesebb is elég, de ha csak a sarka pattan le, attól még használható.
- "3. Ahove foglalatot ajánlunk, oda tényleg érdemes azt tenní.
- 4. Ha van sok foglalat, nem árt oda is azt tenni, ahova külön nem irtuk.
- Erdemes szétvágni egy IC-foglalatot, és e jumperek helyére annak a darabjait tenni.
- 6. A ki-és bemenő drótok csatlakozásainál /hangszóró magnó, Reset tápfesz/ ezintén célszerű ilyen fogla-latdarabokat használni. Ide olyan típus jó amibe egy másik foglalatot bele lehet dugni /pl. Augat/ mert akkor csatlakozónak lehet használni.
- 7. A billentyüzet csetlakozójénál szintén 11yen IC-foglalat-csatlakozópárt érdemes hesználni, de ezt be is lehet forrasztani.
- 8. A billentyüzet bekötésére /és esetleg a többi drótokra is/ sokeres lapos-kábelt célszerű használni.
- 9. Az allenálláslétrák helyett 5 vagy 8 db 0.125 W-os ellenállás is megteszi. Ezeket állitva kell behelyezni. a főlül kiálló lábakat tőből levágni. és keresztbe dróttal összekötni.



- 10. A transzverterbe való transzformátort külön kell öszszerakni, a vasakat összeragasztani, esetleg viasszal vagy műgyantaval kiönteni.
 - A primer oldalra 2-szer 25 menet való, a szekunderre pedig kb. 70 menetet kell tekerni. 0.3 - 0.4 mm átmérőjú zománchuzalból.
- 11. A transzverterben lévő folytó-induktívítás pontos értéke nem nagyon lényeges. 100 AH – 10mH legyen. Ez meg is vásárolható, de meg is lehet csinalni kb 40 menettel egy ferritmagon.

SZERSZÁMOK-MÚSTEREK

A gép megépitéséhaz különösebb szerszámozottság nem szűkséges. Mindan barkácsműhalyban randelkezésre állnak olyan alapezerszámok, mint a csavarhúzó, csipófogó, laposfogó, csipeaz éles-hegyes kés, stb. Valódi problémát csak a forrasztópáka jelent.

Semmiképpen na használjon nagytaljesitményű /50-100 W-os/ pákát. Pillenatpáka szóbe sem jöhet. 20-25 W-os Mikrofor. Minifor, Weller, Ersa etb. a legmegfelelőbb tipus, és ezekhez is érdemes vékony forrasztócsúcsot választani. Jó pákával lényegesen könnyebb forrasztani, és aki nem gyakorolta, annak ugyancsak elkél a könnyítés. A gendos forrasztas többszorösen meghálálja magát, azért e jó pákaválasztáson túl ajánlatos elolvasni a forrasztásról irottakat, és esetleg gyakorolni egy kicsit,

A müszerekről szólva, nehéz általános tanáceot adni. Tulajdonképpen kellő precizséggel mindanféle műszer nélkül is összerakható a gép, da jobb, ha legalább egy feszültségmérő rendelkezésre áll. Ezzel ellenőrizni lehet a tápfeszültségek meglétét, nagyságát. A legtöbb gond úgyis e tápfeszből ezármazik.

Egy ellenállúsmérő is nagy szolgélatot tehet, ha zárlatot vagy szakadást kell felderiteni.

Sokmindent elárul egy logikai teezter is, de nyert ügye annak van, aki valamilyen oszcilloszkophoz is hozzá tud jutni. A szkópokkal ezemben nem kell nagy igényekat támasztani. Itt a legegyazerübb DC szkóp is mindent megmutat.

FURRASZTOTANFOLYAM

A forrasztásnak is megvannak e maga trükkjei, amire érdemes odafigyelni, és akkor minden sokkal egyszerübb.

BEFORRASZTAS

- 1. A páka hegye legyen tiszta, da ne lagyen ezáraz. Mindig legyen rejta egy kis ón.
- 2. Az alkatrész lábát és a fóliát egyszerre melagitse meg, és csak ezután dugja oda az ónt.
- 3. Csak kevés ónt hagyjon megolvadni, mindig csak annyit, amennyi a forrszemet éppen alfedi.
- 4. Amikor rajta van a kellő mennyiségű ón, még egy másodparcig tartsa ott e pakėt. Ezalatt az ón szépen egyenletesen szétfolyik.
- 5. Egy forrasztás nem tarthat tovább 5 másodpercnél.







6. Vigyázzon, hogy forraeztáskor össze ne foilyon az ón a többi közeli vezetékkel. Ha ez mégis megtorténik, törölje le a páka hegyét, és igy újramelegitve próbálja levenni a rakoncátlan ceeppet. Talan furcsán hangzik, de egy kia friae ón segit lestedni a regit. Ha még igy sem megy, fejre kell állítani az egészet, és alulrói melogitve saját súlyától lecsőppen - lehetőleg ne kézre. labra, ölba!

KIFORRASZTAS

Ellenállésok kondenzátorok kiforrasztásával nincs baj. A NYAK-ot függelegesen célszerű tartani. Joob kézzel a pákával melegitjük a kérdéses labat, mig a másik oldalról egy csipesszol kifelé húzzuk. Esetleg egy kicsit alá is lehet fesziteni.

Bosszantóbb, ha IC-t kell kivenni. Ehhez spaciális pákafej vagy ónelszívó kell. Ezek hiányában csak kinlódás az egész és a próbálkozás csak kért tesz a NYAK-ban.

Viszont ha rossz IC-t kell kivenni, meg lehet kerülni a problémát. Hegyes ollóval vagy csipőfogóval egyszerűen elvagdaljuk az IC-lábakat, majd a NYÁK-ból egyenként kiszedegetjük a lébmaradékokat. Az új IC baforrasztása előtt egy kihegyezett gyufával ki lehet tisztítani az eltömődött lukakat: meg kell melegiteni a forrszemet, étdugni a gyufahegyet. és he kihûlt az ón, akkor kivenni a gyufát.

USSZEÁLLITAS

Ez a fázis nem más, mint az alkatrészek beültetése és baforrasztása, tulajdonképpen a gépépités lagiontosabb mozzanata. Itt kell legjobban összeszedni a gondosságot, tűrelmet és körültekintést, Akinek nincs forrasztási tapasztalata, jobb ha gyakorol előbb egy kicsit.

Rátérve az épitésre legjobb lesz, ha a tennivalókat pontokba szedve vesszük sorra.

Érdemes beültetés előtt pár percet azánni a NYÁK-lemezre. Azt kell figyelni, hogy nem szakadt-c meg valamelyik vezeték. vagy nem ér-e össze két közeli fólia. A beültetés előtt ezek a hibák még könnyen kijavithatók, de később, a berakott alkatrészek miatt, már lehetetlenség hozzáférni.

A beültetési rajz alepján helyezze be az alketrészeket, és forrassza is be azokat.

- A megfelelő helyre csak e megfelelő elkatrész kerülhet. Válasszon ki egy alketrészt, és keresse meg a helyét!
- 2. Ogyeljen arre, hogy minden láb pontosen a helyére kerül-1ön.
- Az IC-knél célszerű behelyezés előtt kissé összébb hajlitanı a labakat -igy könnyebben bemennek! A többi alkatrésznél is az adott tévolságra kell hajlitani a lábakat. Ez poziciónkent más és más lehet.



4. Az IC-knél, foglalatoknél, diódáknál, tranzisztoroknál és agyes kondenzétoroknél lányages a beültetés · irénya ia.

Nem szabad 180 fokkal elforgatva berakni őketi A beültetésnél használt jelölések a következők:




5. Ha behelyezte az alkatrészeket, cálszerű két étlős lábát kihajlitani. Ez azért kell, hogy ne essen ki az alkatrész e beforrasztás előtt.



6. Mivel nem időre dolgozik, nem kell kapkodni. Érdemes néhány behelyezett alkatrész után megfordítani e panelt. és beforrasztani az alkatrészeket. Forrasztás előtt persze nem árt még egyszor megbizonyosodni arról, hogy az alkatrészek tényleg jó helyen és jó irányban vennak, és hogy minden lab megvan!

Vigyazati A széthajtott lab beforrasztásánál könnyen keletkezhet zárlati



7. Beformasztés után az ellenállások atb hosszú lábait le kell csipkedni -mindjárt tőbol, a forresztás után!

- 8. Lehet tovább folytatni az ültetést.
 Stílszerűan GOTO 1
- 9. A beültetési rajzon ezerepel rengateg jelölatlen kondenzátor. Ezek értéke és pontos helye nem fontoe, mert ezek un. azürőkondanzátorok. /A tépfeszültségen kaletkaző impulzueszerű zavarok kiküszöbölésére szolgálnak./ A lényeg az, hogy ezek kerámia vagy csepptentál tipusuak legyanek, ée elszórva legelább feleannyit tegyen "mint ahény IC van. A O-RAM részbe ejánlatoe mindet betenni!
- 10. Igazaból az előbb feltételt kellett volna alkelmezni, mert he nincs több alkatrész, ekkor: Egy alapoe ellenőrzésnek kell alávetni a gépat.

A szempontok:

- Minden jó helyen ven
- Minden jó irányban áll
- Nem maradt ki eemmi
- Minden láb be van forrasztva
- A forrasztások jók
- Paca, zárlat nem kalatkazett
- 11. Fekultativ pont. A forrasztóánból kifolyt gyanta nem mindig esztétikus létvény. Aki akarje denaturáltszeszszel lemoshatja. Egy megfalalően nagy edényba kell beéztatni kb. 5-10 percre, ée uténna egy kicsit megsikálni.
- 12. Kész a gép alektronikája !

VIOEO-BEMENET

Mint emlitettük,igazán jó képminőség különösan a 64 betűs gép sestén, caak a vidaojel közvetlen TV-be vezetésével érhető al.

Tranzisztoroa Tv-kéczülékekben éltalában nem nehéz olyan pontot találni, ahova a gép vidaojalét be lahet ceatlakoz-tatni.

Eeetleg agy kepceolót ia érdamae beépitent, hogy a készülék normál TV-nak ie használható máradjon.

JUNOSZTY: 4Ø2BC

A vidaojel bevitelére alkalmas pont abban a gépben a KT8 elnevazésű mérőpont, a T8 tranzisztor bázisa. Ez a pont a hát oldal lavétale után azonnal fel is tűnik. A NYÁK-on található egy árnyékoló fémlemez, amin egy luk is van. Ebből a lukból agy ceöszegecs éll ki, ami nem más mint a KT8 mérőpont.

Erre a pontra agy kellően nagy /kb 10-50 uF nagyságú/ kondenzétoron karaaztűl a gép vidaojele már ráköthető.


Ennél az egyszerű módszarnél még kapcsoló sam kell, hiszen a TV és a szémítógép jelét egyszerűen csek összavezettük. Csupén a vidaojel becsatlakozásáról kell gondoskodni. Mivel ennél a magoldásnál a TV-vétel bezavarhat, az antennát húzzuk ki a TV-ből, és a legkevésbé zejös UHF ceatornék valamelyikéra állítsuk az állomáskeresőt.

Tünde


Az ételakítés igen ogyszarű, mert csak meg kell keresni a T106 -os poziciószámu BC182 B tipusu tranzisztort, és ennak a tranzisztornak a bézisára kell kondenzátoron keresztűl a vidőo jelet becsatolni. A leválasztás kapcsolója elmaredhat.

Super Star 12

Ehhez a televizióhoz valamível bonyolultabb csatlakoztatni a ezámítógépot videon kerasztül. A problémát a szinkron
modul okozza, mivel működéséhez negált videojel szükséges.
Ezt a problémát a következő áramkor segítségével oldhatjuk
meg;



Az áramkört az slábbi módon kell bekötni:



Ezzel a módszerrel minden olyen modulrendszerű készülék . átalakithető, mely e <u>hálózati feszültséggel nincs</u> galvanikus kapcsoletban.

/D/ A kapcsoló bekötéséhez ez alaplemezen fóliát kell vágni!

ÉLESZTÉS

A gep clesztése gondos épités ée jó elkatrészek esetén a tápfeszültség bekapcsolásából, és e képéleseéget és a magnot szabályzó potméterek beállitásából áll. Egyéb olyan rész, ami állitgatást, bemérést igényelne nincs.

Viszont e tapasztalat ezt mutatja, hogy a 40 IC-nek ée egyéb elkatrésznek /kb 1000 lábnak/ a beforrasztása nem megy probléma nélkül. Sajnos nem vagyunk ebben e szerencsés helyzetben, mint a SINCLAIR KIT épitők, ekiknek mindőssze 5 IC-vel kell megküzdeni. Megesik néha egy-egy roszszul berskott alketrész is, szóval előfordul hiba. Akkor pedig éleszteni kell!

A sikerea épitée érdekében most összefoglaljuk, milyen hibák lehetnak, mi az élesztés menete.

I. TAPFESZULTSÉG

A gépnek +5V / 2 Ø.5V/ etabilizált és szürt feszültség kell. Ellenőrzendő , hogy ez megven-e, és minden IC-hez aljut-e.

Ha a különben jó tápegység feszültsége lessik, zárlatre, rossz vegy fordítva berakott IC-re gyanakodhetunk. A hibás alkatrészek elviselhetetlenül felforrósodnek, igy könnyen megkereshetők.

Meg kell vizagálni a trenezverterből jövő feszülteégeket, a +12V-ot és e -5V-ot is. Amig ezt meg nem tettük, ne zárjuk e W2, W3 összekötő drótókat. He a transzverter nem műkődík, annak legfőbb oke e trenszformátor lehet, a vecekat légrés nélkül kell összeragasztani. He az oszcillátor leáll, vegy el sem indul, a tranzieztorok melegedni kezdenek, és ha huzamosabb ideig igy maradnek, tönkre is mehetnek. Tahát itt gyorsan kell mérni, dolgozni.

II. ÓRA

Itt nem zeeb- vagy karorát kell érteni, henem a gép műkődéséhez szükséges 12 MHz-ee alapfrekvenciát, ée ennek leosztottjeit /Counter 8us/. Ezek meglétét sorban ellenőrizni kell.

Ellenorzopontok: IC 36 4. 12 MHz, IC 32 5. 6 MHz, IC 26 3. 68 IC 40 6. 3 MHz, IC 26 4.5.6.11.10.9.8. IC 31 5., IC 27 3.4.5.6.11.10.9.8., IC 31 9.

Ha ez mind megvan, akkor rendben, de ha az impulzusok valehol eltünnek, ott zerlat vagy szakadás van.

A zárlatot -és ez az összes többi elesztési pontra is vonstkozik -könnyű észrevenni, he nem e tápfeszhez zár. Ugyanis ekkor a jelek, egy mésik kimenettel összeakadva, nagyon lecsökkennek, a két megengedett érték helyett 3 vagy még több feszültségszintből állnek. A tápfeszzárlat pedig morev +5Vot vagy GNO szintet jelent.

Értelemszerűen e zárlatot meg kell keresni, és meg kell ezüntetni. Ha szemre nem tudjuk megállapítani a zárlet helyét, el kell kezdeni "vagdalkozni". Fel kell deriteni a két zárlatos pont között levő vezetékeket, és e távolságokat egyre felezve el kell vágni e fóliát. A távolságot itt persze elágazáeok szerint kell érteni, Figyelemi Ha a hibát kijavitottuk ne felejtsük el ez elmetszett drótoket újre összekötni! Az is lehet, hogy egy jel szakadás miatt tűnik el. Itt a két "legközelebbi" pontot kell megtalálni, ehol e jel mág megven ill, mér nince meg.

Visezatérve e konkrát eeatre, ez órejelekre, az ia előfordulhat, hogy a hiba nem közvetlenül a számléló-kimeneteknál van, hanem a számlálók törlését végző IC 30-nál, ezért ezt a részt is ellenőrizni kell !

Előfordulhat az is, hogy a sorszinkronjel azért tűnik el, mert az IC 38 műveleti erősítő túl soket fogyaszt. Mint említettűk, IC 38 negetiv tápfeszültségát a sorszinkronból nyerjűk differenciálással, és he ezt a negativ feszültséget nagyon megterheljűk, ekkor a differenciáló kondenzétor egyszerűen "megeszi" a sorszinkront, Ilyen esetben más IC-t kell használni, vagy egyszerűen csek földre kötni az erősítő negetiv tápfeszát, /Ekkor persze ki kell venni C 7-et/.

III, DISPLAY

Erdemes a displayt az élesztés elején rondberakni, mert a működő kép más hibákról is téjékoztetni tud, Modulátor esetén először ezt kell beállitani, ás megkeresni a TV-n e képet. A nagyfrekvenciás rész belövésére általános jótanács nincs, He nem megy, akkor általában gerjedni szokott, és ezt szűrökondanzátorral vagy T3 emittarébe tett ferritgyöngyel lehet orvosolni,

Ha megvan a kép, és még nincs benn IC l, a Reset után össze-vissza, de jól kivehető karektereket kell látni, Ennek feltételei, amiket ha nem igy volne ellenőrizni kell, a következők:

- káp- ée sorszinkron jelek megléte
- video képtartalom jel megléte .
- Kevert videojel, és annak szabályozhatósága

- a karaktergenerátor kimenetén adat
- IC 22 órajele / 2, lub/
- IC 22 Shift/Load jele /1, lab/
- Video-RAM cimern szabályos számlálójelek
- Video-RAM kimenetein edat

Az eddigieknek még semmi köze nem volt a mikroproceszszorhoz, a számitógéphez. Tehát most jón, ami még nem volt, a /uP és környéke, Ennek felderítésére agy külön gesédeszkéré


Ennek felderítésére egy külön segédeszközt, ez un, Teszt-EPROM-ot használjuk.

IV. TESZT-EPROM

A Teszt-EPROM nem más, mint egy specialis programokkal ellátott EPROM, Ezek a programok sorraveszik az egyes funkcióket, és hangjelzes segítségével tájéköztatást adnak az eredményről. Ezzel parhuzamosan természetesen produkálják azokat a mérőjeleket is, amivel az esetleges hibák lokalizalhatók.

A tesztekben használt programok rővidek, igy egy EFRCM-ba 8 különboző funkció tesztje is elfér. A különbözó progremokat az EFRCM "nyakaba akasztott" UIL-kapcsolóval lehet váltani – a magos cimek külső /bináris/ be-llitasával,





A Teszt-EPROM-ot meg is lehet épiteni, /a programja a függelékben szerepel/, de az élesztést segítő klubokból kolcsonózni is lehet.

A tesztek programjainak megértese egyébként segíti a tesztek használatát, Az élesztés munetét a továbblakban a Teszt-EPROM programjalhoz kötjük, de azért a Teszt nélkül élesztők is okulhatnak belőle.

Ø. TESZT

Ez a legegyszerűbb teszt, azt lehet vele megállapíteni, hogy egyáltalán lefut-e program a gépben.

Itt kell ellenőrizni a processzor alapvető vonalait,
/MERQ, MR, RD, MR, MI, RFSH, ADJRESS BUS, DATA BUS/ 11letve azokat e vonalekat, amiknek H1-ben kell lennl
/WAIT, RESET, HALT, NNI, INT, BRQ, BUSAK/.

Ennél kell megnézni, hogy a cimgenerétor /IC 7/ jól mű-ködik-e: Kap-e engedélyezést, clmeket, és az IC l és IC 6 tokok ki vennak-e vélasztva.

Amig ez nem megy, nem lehet továbblépni, mert e többi program sem fog lefutni.

1. TESZT

Ez a Keyboardot és a hengkeltést tesztell. Reset után /ez élesztéskor Reset alait mindig a hardver-resetet értjük, tehát az IC 40 26. lábának földrehúzását, amit alkalmasint egy darab dróttal lehet megtenni/ a gép e keyboard buszmoghajtóját olvassa. Ha innen csupa Hi adat jön újra olvas. Ha valamelyik bltet Lo-be húzzuk, ekkor hangot ad, méghozzá a 0,bitre a legmagasabb hangot, a 7. bitre pedig a legmélyebbet,

Alapesetben tehat ez IC 37 ciklikusan engedélyezve lesz a KS vezetőkkel, és ha lehúzunk egy bitet, ez sz engedélyez zés megritkul, Viszont beindul a hangbit /IC 35 5. láb/, és végigkövethetjük a hangjelet a magnókimenetig, ill, a hangszóróig.

2, TESZT

Ez a VideoRAM teszt. Állandó íráseal és olvesással ellenőrzi,hogya VideoRAM tárol-e, Ha nem ugyanazt olvassa vissza, mint amit beirt, partan egyet a hangszóró. Ha folyamatosan hibázik, akkor a patrogás füttyé áll össze. Ebben a tesztben tehát a VideeRAM megszólitúsát/a Vojelet / a cimmultiplexereket és a VideeRAM buszmeghajtóját, IC19- ot lehet megvizsgálni. Mivel ez a teszt akkor jó,ha csendben marad, meg kell győződni arról is, hogy egyáltalán lefut-e. Ezt ügy tehetjük meg, hogy egy pillanatra földre zárjuk a VideeRAM valamelyik bitjét, Ettől az alkatréez még nem megy tönkre, de a hangszóró megszólal, jelezve, hogy hibás a tárolás.

3.TESZT

Ez a kis RAM teazt. Azért kicsi, mert csak a hex 4000-től 48ØØ-ig terjedő 2K-t vizsgálja, Mükodése ezonos az előzővel, csak itt az IC 6 engedélyezője fog megszólalni. Az ellenpróbát itt is el kell végezni, de itt a WR jelet kell +5Vhoz zárni, megtiltva ezzel az irást. A O-RAM tesztjénel legfontosabb a CAS és RAS elnevezésű vonalak, tehát IC 18 áramkóreinek vizsgálata, de lényeges az IC 16-17 helyes átkapcsoláse is. Ha oszciloszkóppal jól tudunk szinkronozni az IC 6 engedělyezésere, akkor a jelek megérkezesi sorrendie a következő: RAS lefutó éle, czmváltás, CAS lefutó éle, Ha csek egyszer - egyszer pattan a hangszóró, akkor vagy az időzítés bizonytalan, vagy a tápfesz/+12V/ rossz: szüretlen vagy kicsi, ingedozik. A D-RAM-nál ügyelni kell arre, hogy a -5V mindig meglegyen, mert enélkul a 4116 konnyen tönkremehet. Tehát nem szabad folytatni a kisérletezgetést addig, amig a -5V helyre nem állt.

4.TESZT

Ez a nagy RAM teszt. Az előzőtől csek abban különbözik, hogy ez lőK-t vizsgál, és a cimek helyeseégét is ellenőrzi. Ha a cimvonal szakadt vagy zárlatos, magas hangon fütyül. Az alacsony fütyy adathibát jelent, de ezt az előző teszt is megmutetja. Ellenpróbaként pl. két cimvezetéket kell összekötni, Ekkor megszólal a megas fütty, de a zárlat megszüntetése után még par másodpercig fütyülhot a teszt.

5. TESZT

Ez a megnóbemenetet teszteli. Ha IC 31 2, lábán, tehát a magnóbemeneten LO van, akkor csendben marad, ha itt Hi van, fűtyűl.

A megnő beállitása nagyjelű véltozatnál akkor jó, ha a hang éppen elhallgat. Kisjelű gép esetén ez a jó, ha a bemenetet kézzel megérintve ronda vartyogás hallatszik.

6. TESZT

Ez a PIO-t teszteli output irányban. Az A porton fölfelé, a B porton lefelé számol, tehát mindkét portnál az alecsony bitektől elindulva egyre alacsonyabb frekvenciájú négyszögjel keletkezik. Szinkronozni az TORQ jelre lehet. Ezzel egyűtt még az IC 35 9. léba, a bankswich-flag, is föl-le jár.

7. TESZT

Ez a PIO-t teszteli input irányban. Folyematosan olvessa ez A és B portot, és a bejövő adat függvényében különbuző hangokat ad. He minden bit Hi-ben van, akkor csendben marad.

Ha az összes teszt eikeresen lefutott, a valódi rendszerprogram következik. Itt mér lényeges, hogy a RAM-mező A,B és C jumperei helyesen legyenek beállitva, és hogy a cimgenerátor is úgy legyen beprogramozva, ahogyan az edott alketrészekhez kell.

Ezekután az eleő Bzeic-chippel már működnie kell a szerkezetnek. Reset-re letérli e kápernyőt, bejelentkezik, és a cursort villogtatva gombnyomásre vár. Ha most ösezezárjuk e keyboard-csatlakozó két ezemben lávő pontját, megszólal a hangszóró, és a gép bevesz egy betűt.

Ha idéig kész, be lehet tenní e többi Basic IC-t is, és ekkor kész a azámitógép.

De sajnos még itt is, e teszt lefutase után is elképzelhető néheny hibe. Az egyik például, hogy bajelentkezik, de nem villog a cursor. Ilyenkor e SYNG elnevezésű inputbit nem jut el az IC 37-ig. Az is előfordulhat, hogy e program Reset-re beugrik, de egy pár másodperc múlva elszáll, ossze-vissza ugrál. furces hangoket hellat. ősszefirkálja a képernyőt. Ekkor elsősorban e tápfeszére gyanakodjunk, mert ez a szűretlenség legbiztossbb jele. De e bizonytalan RAM /elsősorban a dinamaikus/ is okozhat ilyet. Ugyanilyen tűnetekkel jár ez is, he velesi /mondjuk egy normál IC/ nagyon tarheli a procesz-szor vonaleit.

A harmadik problésa, sei a már úgyszólvén kész géppel is segeshet, hogy segy a Besic, de a hosezú programok nem sű-ködnek. Ez a RAM cimhibéja miett fordulhet elő. Ha hibés egy segsa cie, ekkor ez úgy jelentkezik, hogy bizonyos területek kétezer lítszenek, mások seg egyszer sem. Ha a Besic eléri a hibés területet, megbolondul. A cimhibét a RAM-Teszt kimutetja , de ha már valamennyira megy a gép, irható olyan rovid program, emi a cimekat allenőrzi. Rosezabb a helyzet, ha a cimhiba alacsony cimekat érint, mert akkor a rendazer el sem indul.

Ez e hosszú, és eleő olvesásre talán érthetetlenül bonyolult éleeztési procedure senkit ne riesezon viesza. Mindezeket csek azok kedvéért irtuk le, ekik szeretnek végére járni e dolgoknak. Azok, akiknek nice meg e kellő eűszerezettségűk vagy ezaktudásuk bátren forduljanak a gépépitő klubbokhoz vegy levélben e forgalmazó munkakozosaéghez.

MECHANIKA

Ebben e pontban lényeges eltérések lehetnek attól függően, hogy ki mit vaeárolt meg e KIT-ből. Itt most csak e frocs-csöntött dobozról és a gumimembrános billenytűzet össze-szereléséről irunk.

A D0802

A doboz két részből áll: az alsó és a felső részből. Az alsó rész nem más mint egy méretre vágott és kifurt lemez. Erre kell felerősiteni a NYAK-lemezt. A NYÁK-ot természetesen még az elektronikai ezerelés előtt bele kell próbálni a dobozba. Szereletlenül kell kivégni a ceatlakozók helyét, és a felerősitéshez javasolt 4 vagy 6 ezegecselhető anyát is igy kell beütni. Tulæjdonképpen legjobb, ha az egész mechanikát először szereletlenül összerakjuk, mert ilyenkor még bármilyen furás, vágáe elvégezhető.

Az alaplemezen úgy kell elhelyezni a MYAK-ot, hogy a két csatlakozó a doboz felső részének megfelelő vágetaihoz kerüljön. A felső rész úgy kéezült, hogy a csatlakozók ablaka csak jelölve ven. Ha nem használ PIO-t vagy egyenlőre nem aker buez-bővitést csinálni, ezeket ki eem kell vágni. Viezont ha szükségesek a csalakozók egy lombfürésszel ki kell vágni a belülről jelölt ablekoket.

Ugyancsak a doboz felső részére, a megvastagított hátoldalra, kell elhelyezni a csetlakozóknak való furatokat.
Célezerű minden csatlakozónak /magnó ki-be, +5 vagy +9V-os tépfesz, Videojel/ jack-dugót alkalmazni. Ezek kicsik, és a hozzájuk való furat is könnyen elkészithető. Sajnos ezonban jack eljzatot nem mindig lehet kepni, ezért néha tucnelt és antennsaljzatot kell használni. Az ezekhez szükségse jókora furatoket már nehezebb megcsinalni. Ha nincs kéznél speciálie lemezfuró, furjunk akkora luket, amekkorát csak lehet, és ezt reszelővel vagy éles késsel bővitsük ki a megfelelő méretre.

A jack-dugó felerőeitéeéhez kivülről aüllyesszünk be, a toboi csatlaközót pedig lemezcsavarral szereljük fől. /a lemezcsavarnak elő kell furnil/.

A Reset kapcsolót, egy bármílyen mikrokapcsolót, e mozgó nyelv alá kell beragasztani. Ugy kell elhelyezni, hogy a nyelv megnyomására a kepcsoló bekapcsoljon. A kapcsolót tegyűk olyan közel, ahogy csak lehet, mert a nyelv nagy hajlitást nem visel el. /Ha a nyelv akadozva járne, a kapcsoló berakása előtt élee késsel tisztisuk meg a eorjától./

A hangszóró berakása egyszerű dolog, ha a megfelelő méretet sikerült beszerezni. Ekkor a hangszóró pontosen beleülleszkedik e három tartóoszlopba. A hangszórót ezekre az oszlopokra kell felragasztani, vegy a végét megmelegíteni, és szétnyomni. Ha a hengszóró nem méretes, sajnos pótlábat kell beragasztani.

Hæ a csatlakozókkal RESET-tel és az alaplappel megvagyunk jöhet a

BILLENTYÜZET

Először arról kell meggyőződni, hogy a gombsapkák bemenneke a helyükre. Ha valamelyik luk sorjás lenne, és ez akadályozná a gombsapka szabad mozgásat, éles késsel vagy reszelővel tisztíteuk meg a lukat.

lővel tisztíteuk meg a lukat.
Következőnek a kapcsolóként szolgáló gumicsikokat kell megfelelően felszebdalni. Hogy pontosan hogyan, az az ábrából
látszik. Ehhez a művelethez is éles kést használjunk.
Eztán helyszzük be a gumicsikokat -az ábrának megfelelőena keyboard-NYAK-ba. A berakást a helyozőcsapok segítik.
A cél az, hogy minden "kereszt" főlött legyen kapcsoló-gumi.
Ha sz kész, egy lappel fedjük le a gumikat, ée óvetosan
álliteuk fejre az ogészet, úgy hogy a csapok főlfelé nézzenek. Ebben a helyzetben egy-egy csepp ragasztóval, vegy
szétolvasztással rógzítsük a felszeletelt műanyag csapokat.
Csak nægyon kevée rægaeztót használjunk, és vigyázzunk, hogy
szét ne follyon.

A billentyü-NYÁK-ot tegyük félre és addig helyezzük be a gombaapkákat a felfordított feleő részbe. A gombok alhelyezésére ügyelni kell, a pontos sorrendat az ábra mutatja.

Most jón a két rész összeillesztéss. Helyezzűk rá a NYAK-ot a berakosgatott gombsapkákra, és igszitsuk el úgy, hogy a felerősítő lukak is a helyükre korüljenek.

Ekkor minden gombsapka fölött lesz egy kapcsoló. Csavarozzuk be a lemezcsavarokat és mér kész ie vagyunk.

Végezetűl próbaljuk ki, hogy minden gomb jól pűködik-e.

Most már nem maradt más hátra, minthogy az elektronika elkészülte után bekössük a billentyüt, a csatlakozókat, a Reset-et, a hangszórót, és összecsavarozzuk a gépet.

SOK SIKERTII